




terwa
water your life

Кран чистой воды Terwa СМАРТ

Современный кран со встроенным дисплеем



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кран со встроенным TDS-метром и цифровым дисплеем предназначен для контроля качества и подачи очищенной воды. Он сообщает показания об уровне общего содержания растворенных веществ в воде и уведомляет о необходимости замены блока предварительной очистки, мембраны или батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал излива – нержавеющая сталь

Материал корпуса и ручки – специальный сплав

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ:




Рис. 1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Излив крана | 4. Шайба резиновая | 8. Инструкция |
| 2. Корпус крана | 6. Гайка крепежная | 9. Упаковка |
| 3. Втулка пластиковая | 7. Батарейки тип АА (2 шт.) | |

МОНТАЖ КРАНА

1. Просверлите на установочной поверхности отверстие Ø30 мм и установите кран чистой воды.
2. Произведите монтаж крана (рис. 2) в следующей последовательности:

А – излив крана

Б – корпус крана

В – втулка пластиковая

Г – шайба резиновая

Д – гайка крепежная

Внимание! Корпус крана и датчик разбирать нельзя.




Рис. 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНА

Внимание! Дисплей включается только при полном открытии крана.

1. TDS-метр – показывает общее количество растворенных веществ в воде, предназначен для оценки эффективности мембраны (RO).

TDS ≤ 99 – нормальное качество воды

TDS > 99 – загорается предупреждающий значок, указывающий на необходимость замены мембраны (RO)



Рис. 3

ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Диапазон TDS	Допустимая погрешность
0-10	±2
10-100	≤10%
>100	≤20%

2. Срок службы картриджа предочистки (PC) и мембраны (RO):

Картридж PC: 4320 часов (~6 месяцев)

Мембрана (RO): 17280 часов (~2 года)

С увеличением срока эксплуатации картриджа и мембраны секторы на индикаторе гаснут. Когда ресурс заканчивается, индикатор загорается красным и начинает мигать (рис. 4). Для сброса параметров после замены картриджа или мембраны включите/выключите кран 5 раз.




Рис. 4

3. Предупреждение о низком заряде батареек.

При напряжении ниже 2,6 В появляется значок батареи (рис. 5).



Рис. 5

Замена батареек:

- откройте резиновую заглушку (рис. 6);
- извлеките старые батарейки, вставьте новые плюсом (+) вниз;
- надежно закройте резиновую заглушку.

Внимание! Во избежание попадания влаги регулярно проверяйте герметичность батарейного отсека.




Рис. 6

ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА

Очистка корпуса крана должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации, срок гарантии исчисляется с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на быстроразрушаемые детали (кран-букса, резиновые уплотнения), вышедшие из строя в процессе эксплуатации, в результате естественного физического износа и воздействия агрессивной среды.

Замена комплектующих при обнаружении в них заводских дефектов производится только после проведения экспертизы.

Поставщик снимает с себя ответственность за работу крана и возможные последствия, если:

- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию крана;
- кран или комплектующие имеют механические повреждения;
- при установке и эксплуатации не соблюдались требования инструкции;
- кран использовался не по назначению (например, пропускались едкие или агрессивные жидкости).

Срок службы крана – 5 лет (с даты продажи).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

Заполняет торгующая организация

Дата продажи

Штамп магазина

Изготовитель: ООО «Терва»
211381, Республика Беларусь,
г. Орша, ул. Московская, д.1А/3

Тел. : +375 29 634-86-66 (А1) +375 33 348-86-66 (MTS), e-mail: terwa.by

www.terwa.by

